


CZ DVB-T/T2 venkovní anténa

Tato anténa byla speciálně vyvinuta pro příjem digitálního televizního vysílání DVB-T/T2. Je ideálním řešením pro příjem v domácích podmínkách při instalaci na zeď, nebo instalaci na balkon kde její kompaktní rozměry nepředstavují zátěž z estetického hlediska tak jako standardní antény. K anténě je dodáváno kompletní příslušenství potřebné pro montáž antény na stěnu, nebo anténní držák. Díky použitým materiálům vnějšího obalu antény, které jsou odolné UV záření a vodotěsné je možné anténu umístit jak ve vnitřních tak venkovních podmínkách. Všechny konstrukce antény je ideální pro použití v městské zástavbě a pro mobilní zařízení jako karavany a lodě.



Technická specifikace:

Kmitočtový rozsah:	FM/VHF/UHF 47–790 MHz
Impedance:	75 Ω
Zisk antény:	46 dBi
Max. výstupní signál:	105 dBμV
Napájení:	AC 230 V/DC 12 V 50 mA
Rozměry:	300 mm

Obsah balení:


Před instalací prosím překontrolujte obsah balení:




1. Anténa
2. Napájecí adaptér s výhybkou
3. Ochrana konektoru

Montáž antény:


K anténě je dodáváno kompletní příslušenství potřebné pro montáž antény na stěnu, nebo anténní držák jak v horizontální, tak vertikální poloze.



Pro instalaci na stěnu použijte příslušenství k montáži na zeď.




Způsob přichycení antény ke stožáru, nebo balkónu.



Na připravený koaxiální kabel navlečte gumovou vodotěsnou ochranu. Zapojte F konektor tak je to naznačeno na obrázku. Při instalaci konektoru na koaxiální kabel dejte pozor na možný zkrat drátěného opletení se středním vodičem!


Zapojení antény:

1. Připojení antény k TV 1: Přímé připojení k TV



Připojte anténu přímo k TV v zapojení s přiloženým napájecím zdrojem tak je to uvedeno na obrázku.

2. Připojení antény k TV 2: Připojení k TV v zapojení přes set top box




Pokud set top box obsahuje funkci napájení po anténním kabelu, zapojte anténu podle obrázku. Pokud set top box tuto funkci neobsahuje, je nutné použití napájecího zdroje, jak je uvedeno na obr. A. Poznámka: Po smontování a připojení antény ji přemístěte na místo s nejlepším příjmem a na tomto místě ji pevně připevněte. Prosím při směřování antény berte na vědomí použitou polarizaci.

Pokyny k použití:

Pozn: Pro bezproblémový příjem si prosím prostudujte následující pokyny

1. Instalujte anténu v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů rušení jako jsou např.: klimatizace, strojovna výtahu, vysoušeč vlasů, mikrovlnná trouba atd.
2. Při použití ve vnitřních prostorách, umístěte anténu co nejdále k oknu.
3. Díky konstrukci antény je možný příjem signálu ze všech směrů.



UPOZORNĚNÍ

Nevhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.

13.1.2005